tet érdemes így kialakítani, és az ágyazat magasság megválasztásánál vegyük figyelembe, hogy a végleges vibráláskor a felület 0,5-1cm-rel megsüllyed. Az ágyazó anyag nem szabad hogy beszóródjon a hordozórétegbe,mert ez a burkolt felületen eldeformálódások kialakulását okozhatja. Épület körüli járdák kialakítása során előfordulhat, hogy az ágyazat (és a térkő) szintje a lábazat szigetelése fölé kerül. Ilyen esetben az átnedvesedés elkerülése miatt szükséges a lábazat vagy adott esetben a falazat oldalsó felületének vízzáró - bitumenes lemez vagy kent bitumenes – szigetelése.

SZÁLLÍTMÁNY ELLENŐRZÉS ÉS ÁTVIZSGÁLÁS

Beépítés előtt végezzünk mennyiségi és minőségi ellenőrzést. Beépítés után a szállításkor észlelhető hibák miatt reklamációt nem fogadunk el.

FEKTETÉSI MÉRETEK

A megadott méretek raszter méretek. Műszaki okokból elkerülhetetlen méretkülönbségek, melyek az MSZ EN 1338 előírásaiban foglaltakat nem lépik túl de nem is jelentősen kisebbek (élhosszúság +/-2 mm, vastagság +/-3 mm, az oldaléleknek és oldalfelületeknek a párhuzamostól megengedett eltérése maximum 2 mm). A fektetési útmutatóban szereplő anyag-mennyiség nem tartalmazza a fugákat, ezért az ajánlott fektetési mintákban szereplő térkőszükséglet kötelezettség nélküli javaslat.

LERAKÁS

Amennyiben több raklapnyi anyagból dolgozunk ügyeljünk arra, hogy a raklapokról keverve rakjuk az anyagot. Ezzel csökkenthetjük a szín- és felületbeli minimális különbségek hatását. A burkolt felület (még cementszürke termékek esetén is lehetséges)színingadozásainak elkerülése érdekében a lapokat illetve járóköveket mindig legalább 3 raklapból, váltakozva (színezett és színárnyalatos térköveknél még a raklapon belül is mindig más helyről kivéve) kell lerakni a harmonikus összhatás biztosítására. A világos színárnyalatú termékeket a szennyeződéstől (homok- és habarcs maradványok vagy földdarabok) óvni kell. A bedolgozás folyamán a szerkezetileg vagy színében setlegesen hibás anyagot nem szabad beépíteni, azokat ki kell cserélni. Az adott gyártási tétel és leszállított mennyiség függvényében a burkolt felület színbenyomása az egyes csomagokban különbözőképpen, teljesen véletlenszerűen alakuló festékkoncentráció következtében váltakozó lehet. A fektetési munkálatokat általában a legmélyebb pontról és szélről kezdjük, mindenképpen magunk felől indulva, annak érdekében, hogy a már elkészült ágyazatunk ne sérüljön. A már elsimított burkolatágyra többé nem szabad rálépni. Az esztétikus és szakszerű kivitelezés érdekében használjunk zsinórt, vagy lécet az egyenes fugavonal megtartásához (a zsinórt kifeszítjük és néhány kővel rögzítjük).A térköveket ne helyezzük túl szorosan egymáshoz,mert letöredezhet a széle. A fuga ajánlott mérete 3-5mm. A járólapokat és burkolóköveket soha ne rakjuk le szorosan („press") egymás mellé, mert ez az élek kitörését okozhatja és a kövek gyártási mérettűrése a fugával már nem egyenlíthető k!! Fal és egyéb csatlakozási pontokon, illetve ha egyébként szükséges, akkor a köveket megfelelő szerszámmal (törőolló, vágókorong) kell méretre alakítani. Járműforgalom esetén javasolt a haladási irányra merőleges vagy átlós lerakási módot választani, az egyenletes teherelosztás érdekében.

FUGÁZÁS

A fugákat kifejezetten száraz és finom /0-2mm szemnagyságú/ (folyami) homokkal, vagy előre csomagolt térkőfugázó homokkal söpörjük be. A besöprését a fugák teljes telítődéséig kell végezni. Ha végeztünk, akkor a fuga maradékot söpörjük le a felületről. Ezt a